

HICO 33D-M8S – rychlé příkazy PTZ kamery (předvolby)

Kamera chápe vybraná čísla předvoleb jako zvláštní příkazy. **Call N** = vyvolat předvolbu číslo N, **Set N** = uložit předvolbu číslo N. Příkaz zadáte v aplikaci, ve webovém rozhraní kamery, v rekordéru NVR nebo na ovladači PTZ (panel PTZ → předvolby).

Funkce	Příkaz	K čemu to slouží
Spustit stěrač	Call 71	Setře okno kopule; ve výchozím nastavení se po třech setřeních sám zastaví.
Smazat všechny předvolby	Call 100	Vymaže všechny uložené pozice (pozor, nelze vrátit).
Spustit hlídkovou trasu	Call 101	Spustí trasu 1; trasa pojme až 32 předvoleb.
Doba zastavení na předvolbě	Set 123 + Set N	N = 3 až 200 s; výchozí je 5 s.
Levá hranice skenování	Set 81	Uloží levý okraj skenovaného pásu.
Pravá hranice skenování	Set 82	Uloží pravý okraj skenovaného pásu.
Spustit skenování mezi hranicemi	Call 83	Kamera se plynule otáčí mezi levou a pravou hranicí.
Rychlost skenování	Set 141 + Set N	N = 1 až 10; výchozí je 5.
Výchozí pozice po sledování	Set 88	Kam se kamera vrátí po ukončení sledování cíle.
Zapnout automatické sledování osob	Call 97	Kamera musí podporovat detekci postavy a výstup souřadnic.
Vypnout sledování	Set 96	Výchozí stav.

- Výchozí přihlášení: IP adresu kamera získá z DHCP, uživatel admin, heslo prázdné – při prvním přihlášení heslo změňte.
- Aplikaci HiEasy spárujete naskenováním QR kódu v menu Konfigurace → Sít' → P2P.

Zpracováno podle tištěného návodu výrobce přiloženého v balení kamery (kapitola „Quick Preset Command Description“). Tabulka je pomůcka, závazný je návod výrobce a menu kamery.